

Микроклапаны 3/2 NO

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70




Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




314 MA

распределитель 3/2 нормально открытый, с толкателем, соединения с
цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней
стороне корпуса)






314 MA UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с толкателем, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса)






314 MB

распределитель 3/2 нормально открытый, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса)







314 MB UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса)






314 MR

распределитель 3/2 нормально открытый, с роликовым рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса)






314 MR UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с роликовым рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса)






314 MS

распределитель 3/2 нормально открытый, с ломающимся рычагом,
соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия
на нижней стороне корпуса)






314 MS UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с ломающимся рычагом,
соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия
на боковой стороне корпуса)






314 MV

распределитель 3/2 нормально открытый, с длинным толкателем для монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса)






314 MV UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с длинным толкателем для монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса)






314 MGR

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - **КРАСНЫЙ**






314 MGG

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - **ЖЁЛТЫЙ**






314 MGV

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - **ЗЕЛЁНЫЙ**






314 MGN

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - ЧЁРНЫЙ






314 MGR UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - **КРАСНЫЙ**






314 MGG UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - **ЖЁЛТЫЙ**






314 MGV UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - **ЗЕЛЁНЫЙ**






314 MGN UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - ЧЁРНЫЙ






315 MA

распределитель 3/2 нормально открытый, с толкателем, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса)






315 MA UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с толкателем, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса)






315 MB

распределитель 3/2 нормально открытый, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения М5 (отверстия на нижней стороне корпуса)






315 MB UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса)






315 MR

распределитель 3/2 нормально открытый, с роликовым рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса)






315 MR UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с роликовым рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса)






315 MS

распределитель 3/2 нормально открытый, с ломающимся рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса)




315 MS UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с ломающимся рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса)






A 3D CAD model of a mechanical assembly. It features a white, rectangular block with four circular holes: two on the front face and two on the top face. A hexagonal nut is mounted on the top face, and a central pin with a hexagonal base is inserted through the nut. The assembly is shown from an isometric perspective against a black background.







315 MV UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с длинным толкателем для монтажной панели, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса)






315 MGR

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - **КРАСНЫЙ**






315 MGG

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - **ЖЁЛТЫЙ**






315 MGV

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - **ЗЕЛЁНЫЙ**






315 MGN




распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса), цвет рычага - ЧЁРНЫЙ






315 MGR UL распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - **КРАСНЫЙ**



315 MGG UL распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - **ЖЁЛТЫЙ**






315 MG V UL распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - **ЗЕЛЁНЫЙ**



315 MGN UL

распределитель 3/2 нормально открытый, с клавишным рычагом, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса), цвет рычага - ЧЁРНЫЙ



Условный проход	2.5 mm
Номинальный расход (при 6 bar)	100 Nl/min
Рабочая температура	не более +60°C
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Усилие переключения (при 6 bar)	~ 6 N
Рабочая среда	фильтрованный воздух 50m со смазкой или без

Материалы

- Корпус: алюминий 11S
- Внутренние части: латунь OT58
- Уплотнения: резина NBR
- Пружина: нержавеющая сталь

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93